



SGA X 300 - AG LNX 300 TES X 300

**GAS-FIRED STORAGE WATER HEATER
OGRZEWACZ ZASOBNIKOWY OPALANY GAZEM
GÁZÜZEMŰ TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
AKUMULACNÝ PLYNOVÝ OHRIEVAC VODY
ÎNCĂLZITOARE DE APĂ PE GAZ, CU ACUMULARE**

- GB** INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
- PL** INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI
- HU** KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS
- CZ** NAVOD NA INSTALACI A OBSLUHU
- SK** NÁVOD NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU
- RO** INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Uważnie przeczytać instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszym dokumencie; zawierają one ważne informacje na temat bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji nowego urządzenia. Niniejsza instrukcja stanowi nieodłączną i istotną część produktu. Musi zawsze towarzyszyć urządzeniu, również wówczas, gdy jest ono przekazywane innemu właścicielowi lub użytkownikowi i/lub instalowane w innym systemie.

2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia osób lub zwierząt spowodowane niewłaściwym, nieprawidłowym i nieuzasadnionym użytkowaniem lub w wyniku nieprzestrzegania instrukcji zamieszczonych w niniejszym dokumencie.

3. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do wytwarzania gorącej wody do użytku domowego. Powinno być podłączone do sieci dystrybucyjnej ciepłej wody użytkowej zgodnie z poziomami wydajności i mocy znamionowej urządzenia. Zabrania się użytkowania urządzenia do celów innych niż określone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym, nieprawidłowym i nieuzasadnionym użytkowaniem lub z powodu nieprzestrzegania instrukcji zamieszczonych w niniejszym dokumencie.

Instalator musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia do instalacji urządzeń grzewczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministerialnym nr 37 z 22 stycznia 2008 z późniejszymi zmianami, aktualizującymi przepisy prawne dotyczące instalacji w budynkach.

Niniejsze urządzenie spełnia postanowienia Rozporządzenia Ministerialnego nr 174/2004 z 6 kwietnia 2004 w zakresie do kontaktu z wodą do użytku domowego.

4. Instalacja, konserwacja i wszelkie inne działania muszą być przeprowadzane w pełnej zgodności z obowiązującymi prze-

pisami prawnymi i wszelkimi instrukcjami dostarczonymi przez producenta, zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Prezydenta 74/2013 z późniejszymi zmianami).

W razie wystąpienia usterek i/lub nieprawidłowego działania należy wyłączyć urządzenie i zawór gazu. Nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, ale skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.

Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych techników przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i spowodować utratę odpowiedzialności producenta.

W razie jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub innych działań na konstrukcjach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów lub urządzeń odprowadzających spaliny i odpowiednich akcesoriów, należy wyłączyć urządzenie i, po zakończeniu działań, zwrócić się do wykwalifikowanego personelu z prośbą o sprawdzenie sprawności odpowiednich kanałów lub urządzeń.

5. Należy przechowywać wszystkie materiały opakowaniowe (spinki, worki foliowe, pianka polistyrenowa, itd.) poza zasięgiem dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne zagrożenie.

6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użycia przez dzieci poniżej 8 roku życia i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Wszelkie czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie mogą być

- wykonywane przez dzieci pozbawione opieki.
7. Na rurze wlotowej urządzenia należy zamontować zawór regulacyjny bezpieczeństwa. W krajach, które wdrożyły normę EN 1487 jednostka bezpieczeństwa musi mieć maksymalne ciśnienie 0,7 MPa i musi zawierać przynajmniej jeden zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa i urządzenie odcinające ciśnienie wody.
 8. Urządzenie (zawór lub jednostka bezpieczeństwa) nie może być naruszane i musi być regularnie obsługiwane w celu sprawdzenia, czy nie jest zatkane i w celu usunięcia wszelkich osadów.
 9. Wycieki z jednostki bezpieczeństwa podczas podgrzewania wody są normalną sytuacją. W związku z tym, odpływ musi być podłączony i zawsze pozostawiony otwarty do otoczenia, z rurą spustową ustawioną w sposób ciągły w dół, w miejscu, które nie jest narażone na oblodzenie.
 10. Jeśli urządzenie będzie narażone na bardzo niskie temperatury, należy je opróżnić i odłączyć od zasilania.
 11. Gorąca woda płynąca z kranów o temperaturze powyżej 50°C może natychmiast spowodować poważne oparzenia. Dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze ponoszą większe ryzyko. W związku z tym, zaleca się stosowanie termostatycznego zaworu mieszającego podłączonego do rury wylotowej (która jest oznaczona czerwonym kołnierzem).
 12. Nie pozostawiać w kontakcie z urządzeniem lub w jego pobliżu żadnych łatwopalnych przedmiotów.
 13. Nie stawać pod urządzeniem i nie umieszczać pod nim żadnych przedmiotów, ponieważ mogą zostać uszkodzone przez wyciekającą wodę.
 14. Nie stosować do czyszczenia urządzenia środków owadobójczych lub agresywnych detergentów; mogą one uszkodzić plastikowe lub powlekane powierzchnie.
 15. W razie wycucia zapachu spalenizny lub dymu pochodzącego z urządzenia, należy wyłączyć główny zawór gazu, otworzyć wszystkie okna i wezwać pomoc. Ryzyko zranienia z powodu pożaru, wdychania dymu lub zatrucia.

16. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy je corocznie konserwować i poddawać testom spalania, zgodnie z miejscowymi przepisami. Czynności te powinny być powierzone wykwalifikowanemu technikowi, który musi spełniać wymagania opisane w instrukcji, zgodnie z przepisami prawa.

WAŻNE!

ABY DOSTOSOWAĆ OGRZEWACZ WODY DO GAZU INNEGO NIŻ WYNIKA TO Z JEGO USTAWIEŃ, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WYMIANĘ DYSZY.

PRZEBROJENIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZED MONTAŻEM, ABY UNIKNĄĆ KONIECZNOŚCI ROZMONTOWYWANIA GRUPY GAZOWEJ.

ISTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA




OSTRZEŻENIE!


Czynności związane z instalacją, pierwszym zapłonem i konserwacją muszą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do zranienia osób, zwierząt lub uszkodzenia własności. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek powstałe z tego powodu szkody. Jeśli urządzenie jest zainstalowane w mieszkaniu, należy się upewnić, że zostały spełnione wszelkie wymagania dotyczące wlotu powietrza i wentylacji pomieszczenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

PROCEDURA ZAPŁONU



Przekręcić pokrętkę B z pozycji **O** (off) na **★** (pilot).



Nacisnąć do oporu przycisk B i przytrzymać; następnie nacisnąć zapalnik piezoelektryczny C.


Sprawdzić płomień przez otwór A. Po pojawieniu się płomienia, przytrzymać wciśnięty przycisk B przez kolejne 20 sekund.

Jeśli płomień pilotujący nie jest obecny, należy powtórzyć powyższą procedurę.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA

W celu ustawienia temperatury możliwe jest użycie pokrętki B.

Przekręcić pokrętkę z pozycji zapłonu **★** na wskaźnik odpowiadający żądanej temperaturze: od 1 (około 42°C) do 7 (około 70°C).



Aby zmniejszyć zużycie gazu i umożliwić wydajniejszą pracę urządzenia zaleca się ustawienie pokrętki na 5 (około 60°C).


Temperatura ta zmniejsza również powstawanie osadów w ogrzewaczu wody w sytuacji, gdy woda w obiegu jest bardzo twarda (zbyt duża zawartość wapnia).

OSTRZEŻENIE!

Woda nagrzana do temperatury powyżej 50°C może spowodować poważne oparzenia. Zawsze sprawdzić temperaturę wody przed jej użyciem.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Aby wyłączyć urządzenie, należy przekręcić pokrętkę B na **O** (off).



INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

ZALECENIA W CELU UŻYTKOWANIA

Upewnić się, że wszystkie kurki ciepłej wody są szczelne i nie przeciekają, ponieważ wycieki powodują użycie gazu i mogą zwiększyć temperaturę wody.

W razie długiego okresu przestoju, należy opróżnić podgrzewacz, jeśli znajduje się on w obszarze narażonym na ujemne temperatury.

Aby opróżnić ogrzewacz, należy:

- a) wyłączyć palnik i zamknąć zawór zasilania gazem;
- b) zamknąć górny zawór zasilania wodą;
- c) wyjąć rurę doprowadzającą zimną wodę i wyjąć zawór bezpieczeństwa;
- d) podłączyć odpowiedniej długości przewód, aby osiągnąć spust, do wlotu wody (niebieski pierścień) na ogrzewaczu;
- e) otworzyć zawór dostarczający gorącą wodę za ogrzewaczem.

Ostrzeżenie!

Podczas opróżniania ogrzewacza, wydostająca się z niego woda może być bardzo gorąca.

Czyścić za pomocą ściereczki zanurzonej w wodzie z mydłem. Nie stosować agresywnych detergentów, środków owadobójczych ani toksycznych produktów.

Jeśli urządzenie będzie używane w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, będzie działało w bezpieczny dla środowiska i ekonomiczny sposób.

UWAGA: podczas czyszczenia, wewnątrz zbiornika wody nie mogą być obecne żadne podmuchy, które mogłyby uszkodzić wewnętrzną wykładzinę.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ BAKTERII LEGIONELLA

Legionella to bakterie w kształcie małych pałeczek, które są naturalnym składnikiem wszystkich wód słodkich. Choroba legionistów jest poważnym zapaleniem płuc wywołanym przez wdychanie bakterii Legionella pneumophila lub innych gatunków bakterii Legionella.

Bakteria ta często występuje w systemach domowych, hotelach i innych systemach wodnych oraz w wodzie wykorzystywanej w klimatyzacji lub chłodzeniu powietrzem. W związku z tym, głównym działaniem chroniącym przed rozprzestrzenianiem się bakterii jest prewencja, polegająca na kontroli obecności bakterii w zbiornikach.

Norma europejska CEN/TR 16355 zawiera zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella w instalacjach wody pitnej, ale mają zastosowanie również miejscowe przepisy prawne.

Niniejszy zasobnikowy ogrzewacz wody jest sprzedawany z termostatem ustawionym na temperaturę 60°C. Oznacza to, że może on przeprowadzić „cykl dezynfekcji termicznej” w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Legionelli wewnątrz zbiornika.


Aby zapobiec stagnacji wody przez długi okres czasu, przynajmniej raz w tygodniu należy zużyć lub przemieszać wodę.


OSTRZEŻENIE!

Woda nagrzana do temperatury powyżej 50°C może spowodować poważne oparzenia. Zawsze sprawdzić temperaturę wody przed jej użyciem.


PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA (DLA INSTALATORA)

Klucz do symboli:


 Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować ryzyko obrażeń ciała, w niektórych przypadkach nawet śmierć.


 Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować poważne uszkodzenie mienia, maszyn lub zwierząt. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu lub jego nieprawidłowej instalacji, zgodnie z instrukcją.

Zainstalować urządzenie na solidnej podstawie, nienarażonej na drgania.


 Hałas podczas pracy.


Podczas wiercenia otworów w ścianie w celach instalacyjnych należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych przewodów elektrycznych lub istniejących rur.

 Porażenie prądem w wyniku kontaktu z przewodami pod napięciem. Uszkodzenia istniejących instalacji.

 Powódź spowodowana wyciekami wody z uszkodzonych rur.

Upewnić się, że miejsce instalacji i systemy, do których zostanie podłączone urządzenie są zgodne z obowiązującymi przepisami.


 Porażenie prądem spowodowane kontaktem z przewodami, które nie zostały prawidłowo zainstalowane.


 Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwymi warunkami roboczymi.

Stosować narzędzia ręczne i wyposażenie (upewnić się, że narzędzie nie jest zużyte, a uchwyt jest prawidłowo zamocowany); używać ich w


prawidłowy sposób i upewnić się, że nie spadną z wysokości.

Odłożyć na miejsce po zakończeniu użycia.


 Zranienie spowodowane latającymi odłamkami lub fragmentami, wdychaniem pyłu, uderzeniami, przecięciami, ranami kłutymi i otarciami.

 Uszkodzenia urządzenia lub otaczających przedmiotów spowodowane przez odłamki, uderzenia i nacięcia.

Upewnić się, że wszelkie przenośne drabiny są ustawione w sposób stabilny, są wystarczająco mocne, a stopnie są nienaruszone, nieśliskie oraz, że drabiny nie są przenoszone ze znajdującymi się na nich osobami i stale nadzorowane.

 Uszkodzenie ciała spowodowane upadkiem z wysokości (przypadkowe złożenie drabiny).

Upewnić się, że wszelkie drabiny na kółkach są odpowiednio ustawione, stabilne, a ich stopnie są nienaruszone i nie są śliskie. Upewnić się, że drabiny są wyposażone w poręcze umieszczone po obu stronach i balustrady na podeście.

 Uszkodzenie ciała spowodowane upadkiem z wysokości.

Podczas wszystkich prac na wysokościach (zazwyczaj powyżej dwóch metrów) należy się upewnić, że strefa robocza jest ograniczona przy użyciu balustrad lub do zapobiegania wypadkom są używane indywidualne uprząże. Przestrzeń, w której może wystąpić przypadkowy upadek, musi być wolna od niebezpiecznych przeszkód i pokryta pólstywną lub odkształcalną powierzchnią umożliwiającą amortyzację upadku.


-  Uszkodzenie ciała spowodowane upadkiem z wysokości.
Upewnić się, że w obszarze roboczym panują odpowiednie warunki higieniczne w zakresie oświetlenia, wentylacji i trwałości odpowiednich konstrukcji.
-  Uszkodzenia ciała spowodowane uderzeniami, potknięciami, itp.
Chronić urządzenie i wszystkie obszary w pobliżu miejsca pracy za pomocą odpowiedniego materiału.
-  Uszkodzenia urządzenia lub otaczających przedmiotów spowodowane przez odłamki, uderzenia i nacięcia.
Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z urządzeniem.
-  Uszkodzenia urządzenia lub otaczających przedmiotów spowodowane uderzeniami, nacięciami i zgnieceniami.
Podczas wszystkich procedur roboczych należy stosować środki ochrony indywidualnej i odpowiedni sprzęt. Nie dotykać zainstalowanego produktu z bosymi stopami lub mokrym ciałem.
-  Zranienie osobowe spowodowane w wyniku porażenia, latających odłamków, wdychania pyłu, uderzeń, ran, hałasu i otarc.
Rozmieścić materiały i sprzęt w taki sposób, aby posługiwanie się nim było łatwe i bezpieczne i by uniknąć tworzenia stosów, które mogłyby upaść.
-  Uszkodzenia urządzenia lub otaczających przedmiotów spowodowane uderzeniami, nacięciami i zgnieceniami.
Wszelkie działania wewnątrz urządzenia muszą być wykonane z zachowaniem należytej ostrożności, aby uniknąć nagłego kontaktu z ostrymi częściami.
-  Uszkodzenia ciała spowodowane przez przecięcia, rany kute i otarcia.
Skasować wszystkie funkcje bezpieczeństwa i sterowania, które wpływają na prace urządzenia i, przed uruchomieniem urządzenia, upewnić się, że są one sprawne.
-  Uszkodzenie lub wyłączenie urządzenia spowodowane przez działania niekontrolowane.
Przed rozpoczęciem działań należy opróżnić części, które mogą zawierać gorącą wodę, aktywując ewentualne spusty.
-  Zranienia w wyniku poparzenia.
Usunąć kamień z części zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Karcie danych” używanego produktu, przewietrzyć pomieszczenie, stosować odzież ochronną, unikać mieszania różnych produktów i chronić urządzenie i otaczające je przedmioty.
-  Uszkodzenia ciała spowodowane przez kwaśne substancje w kontakcie ze skórą lub oczami, wdychane lub połknięcie szkodliwych środków chemicznych.
-  Uszkodzenie urządzenia lub otaczających przedmiotów w wyniku korozji spowodowanej kwaśnymi substancjami.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

W skład ogrzewacza wchodzi następujące elementy:

- zbiornik zabezpieczony wewnątrz warstwą emalii ceramicznej z anodą o długiej żywotności w celu ochrony przed korozją;
- powłoka zewnętrzna z malowanej stali;
- izolacja za pomocą pianki poliuretanowej o dużej gęstości (bez CFC), która zmniejsza straty ciepła;
- gaz chroniący przed powrotem produktów spalania;
- zawór gazu z:
regulowanym termostatem z liczbą pozycji,
systemem bezpieczeństwa wykorzystującym termoparę,
ogranicznikiem temperatury, który zatrzymuje dopływ gazu, jeśli działanie nie jest prawidłowe;
- rurowy, niskosumowy palnik ze stali nierdzewnej, dopasowujący się do użycia z wszystkimi rodzajami gazu;
- zapłon piezoelektryczny;
- urządzenia bezpieczeństwa do ochrony przed powrotem gazu.

WYMIARY CAŁKOWITE



MODEL	POJEMNOŚĆ (litry)	CZAS OGRZEWANIA		WYDAJNOŚĆ CIEPLNA (kW)	MOC UŻYTECZNY (kW)
		t 25°C	t 45°C		
300	275	40 min	65 min	16	14

KATEGORIA II_{2H3+} Typ B11 BS	do ogrzewaczy przeznaczonych do pracy z gazem ziemnym (metanem), które można przystosować do pracy z LPG.
---	---



UWAGA!

Urządzenie należy zainstalować na solidnym podłożu, które nie jest narażone na drgania. Sprawdzić, czy pomieszczenie, w którym ma zostać zainstalowane urządzenie oraz instalacje, do których ma ono zostać podłączony, są zgodne z obowiązującymi przepisami.

USTAWIANIE

Ustawić urządzenie zgodnie z zasadami dobrej praktyki.

Ustawić urządzenie obok wybranej ściany w taki sposób, aby dwa przewody, wlotowy i wylotowy, były do niej równoległe. Jeśli ogrzewacz wody ma być zainstalowany w narożniku między dwiema ścianami, między ścianą a urządzeniem należy zachować odpowiednią odległość potrzebną do montażu i demontażu komponentów.

Miejsce instalacji

Wybór miejsca instalacji musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.


Urządzenie musi być idealnie wypoziomowane. Urządzenia nie wolno instalować w pobliżu źródła ciepła.

Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 0°C.

PODŁĄCZENIE WODY

- Podłączyć ogrzewacz do systemu dystrybucji wody za pomocą rury 3/4". Wlot zimnej wody znajduje się po prawej stronie (niebieski pierścień), a wylot gorącej wody (czerwony pierścień) znajduje się po lewej stronie, patrząc od przodu ogrzewacza.
- Ogrzewacz musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa - zawór zwrotny (dostarczony z ogrzewaczem), podłączony do rury wlotowej (niebieski pierścień). Pod żadnym pozorem nie naruszać zaworu.

- Upewnić się, umożliwiając wyciek wody przez kilka chwil, że w linii nie są obecne obce substancje, jak wióry, piasek, domieszki do rur, itp. W razie dostania się do zaworu bezpieczeństwa - zaworu zwrotnego jakiegokolwiek materiału, może nastąpić nieprawidłowe działanie zaworu, a w niektórych przypadkach jego uszkodzenie.
- Upewnić się, że ciśnienie wody zasilającej jest niższe od 8 barów (0,8 MPa). Jeśli ciśnienie jest wyższe, należy zainstalować wysokiej jakości zawór redukcyjny ciśnienia. W tym przypadku zawór bezpieczeństwa będzie kapać podczas ogrzewania. Wspomniane kapanie musi się pojawić nawet wtedy, gdy przed zaworem znajduje się zawór zwrotny.
- Nie dopuszczać do sytuacji, w której woda kapiąca z zaworu będzie spadać na ogrzewacz wody. Zainstalować zawór w sposób przedstawiony na rysunku, podłączając mały lejek zbiorczy do odpływu.



WAŻNE!

Jeśli urządzenie jest zainstalowane w strefie twardej wody (> 200 mg/l), należy zainstalować urządzenie zmiękczające, aby ograniczyć osadzanie się kamienia w wymienniku ciepła.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osady.

ODPROWADZANIE

Opróżnić urządzenie, jeśli przez dłuższy okres czasu nie będzie użytkowane.

Podczas instalowania urządzenia, należy przewidzieć taką ewentualność i podłączyć kurek spustowy do złączki R.


ABY OPRÓŻNIĆ OGRZEWACZ WODY, NALEŻY:

- wyłączyć palnik i zamknąć dopływ gazu
- zamknąć zawór odcinający, zainstalowany przed urządzeniem,
- otworzyć krany za ogrzewaczem,
- otworzyć kurek spustowy podłączony do złączki R.

RECYRKULACJA

Jeżeli instalacja obejmuje również obwód recykulacji wody użytkowej, można skorzystać z tej samej złączki R, użytej do odprowadzania wody.

Na schemacie poniżej przedstawiono sposób wykonania połączeń w takim przypadku.



PODŁĄCZENIE DO KOMINA

Urządzenia typu B 11bs są wersjami otwartymi, przeznaczonymi do podłączenia przewodu odprowadzającego spaliny, który odprowadza spaliny na zewnątrz; powietrze do spalania jest pobierane bezpośrednio z pomieszczenia, w którym znajduje się ogrzewacz. Spaliny są rozładowane przez system naturalnego ciągu.

Ten rodzaj urządzenia nie może być instalowany w pomieszczeniu, które nie spełnia wymogów wentylacji.


Aby nie zakłócać normalnego działania urządzenia, miejsce, w którym jest ono zainstalowane musi być odpowiednie pod względem granicznej temperatury roboczej i urządzenie musi być chronione przed bezpośrednim kontaktem z czynnikami atmosferycznymi.

Urządzenie jest przeznaczone do montażu na ścianie i musi być zamontowane na ścianie zdolnej do udźwignięcia jego masy. Podczas tworzenia komory technicznej należy pozostawić wystarczającą wolną przestrzeń wokół modułu, aby zapewnić łatwy dostęp do wnętrza.

- Gazy spalania muszą być usuwane na zewnątrz przez rurę o minimalnej średnicy 80 mm, umieszczoną w okapu urządzenia, zgodnie z ilustracjami i odpowiednimi przepisami.
- Przewód kominowy musi mieć dobry ciąg.
- Unikać poziomych, skierowanych w dół lub zwężonych odcinków rury spalin, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na efektywność spalania urządzenia.

- Jeśli rura spalin biegnie przez zimną, nieogrzewaną strefę, należy ją wypoasażyć w płaszcz izolacyjny, aby nie dopuścić do powstawania kondensatu.
- Nigdy nie usuwać ani nie wymieniać okapu urządzenia, ponieważ jest on nieodłączną częścią systemu spalania ogrzewacza.
- Instalator jest odpowiedzialny za prawidłową instalację rury spalin.

Aby zapewnić prawidłową pracę ogrzewacza, okap musi być umieszczony w sposób przedstawiony na rysunku. Unikać instalacji odmiennych od przedstawionych poniżej.



DZIAŁANIE I POŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA GAZU

Ogrzewacze są wyposażone w urządzenie odcinające dopływ gazu do palnika i zatrzymują pracę jednostki, gdy przepływ jest częściowo lub całkowicie zatkany.




Na urządzenie składa się termostat „B” (Rys.1) uzbrajany ręcznie, ustawiony na $87^{\circ}\text{C}\pm 3$, przymocowany do krawędzi okapu spalin „A”, podłączony do przerwanego złącza zaworu gazu. Całość jest częścią zestawu okapu spalin należącego do wyposażenia urządzenia, który należy zainstalować zgodnie z instrukcjami poniżej.

- Zamocuj go na pokrywie wylotu powietrza „A” do najlepszej pozycji w odniesieniu do czujnik „B” i wyjście kabla z podgrzewacz wody.
- Podłączyć zaciski kablowe „C” do styki ochraniacza spalin (Ryc.2).
- Prowadzić z normalnym podgrzewaczem wody uruchomienie. Jeżeli blok urządzenia, należy go ponownie uruchomić w następujący sposób:
 - po następstwie poczekaj 10 minut poblok występuje;
 - Ponownie uruchom podgrzewacz wody, wykonując następujące czynności instrukcje normalnego zapłonu.

Jeśli usterka będzie się powtarzać, nie próbować dalej uruchamiać urządzenia, ale wezwać wykwalifikowanego technika, który usunie jej przyczynę.

Upewnić się, że produkty spalania są właściwie odprowadzane poprzez zmierzenie poziomu CO_2 przy nominalnej mocy cieplnej. Wartość ta nie powinna przekraczać wartości podanej w tabeli danych technicznych.

Jeśli wartość jest wyższa, należy sprawdzić wydajność układu wydechowego spalin. Jeśli nie jest możliwe doprowadzenie wartości CO_2 do wartości wskazanych w tabeli danych technicznych, nie należy uruchamiać urządzenia.



OSTRZEŻENIE!!

CZUJNIK SPALIN NIE MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY LUB WYŁĄCZANY. DZIAŁANIE TO MOŻE SPOWODOWAĆ ZAKŁÓCENIE PRACY URZĄDZENIA.

NIEWŁAŚCIWY CIĄG MOŻE SPOWODOWAĆ COFANIE SIĘ GAZU DO POMIESZCZENIA, W KTÓRYM JEST ZAINSTALOWANE URZĄDZENIE.

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA.

PODŁĄCZENIE GAZU



OSTRZEŻENIE!

Czynności związane z instalacją, pierwszym zapłonem i konserwacją muszą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

- Należy się upewnić, że główny dopływ gazu wykorzystuje taki sam rodzaj gazu, jak wskazano na tabliczce znamionowej
- Otworzyć wszystkie drzwi i okna
- Upewnić się, że w pomieszczeniu nie ma iskier ani otwartych płomieni
- Ogrzewacze wody są normalnie przystosowane do pracy przy użyciu metanu G20 (PCI) 8100 kcal/m³. Nie są wymagane regulacje, jeśli jest używany ten gaz.
Regulacje dla innych rodzajów gazu muszą być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Użyć rury o wymiarze 1/2" do połączenia dopływu gazu do zaworu.
- Zaleca się umieszczenie przed urządzeniem zaworu odcinającego na linii zasilania gazem.
- Wykonać podłączenie do zasilania gazem za pomocą sztywnych rur (stalowych, miedzianych, itp.), a nie rur z tworzywa termoplastycznego lub gumy.
- Po zdjęciu pokrywy i wykonaniu połączenia, za pomocą wody z mydłem, należy sprawdzić obecność wycieków w układzie gazowym.
Do testowania nie używać płomienia.

Ogrzewacz wody jest wyposażony w anodę magnezową w zbiorniku. Żywotność anody jest proporcjonalna do średniej temperatury, składu chemicznego i ilości dostarczanej wody.

Zaleca się sprawdzenie stanu anody co 18-24 miesiące, sprawdzając gładkość jej powierzchni. Jeśli średnica jest mniejsza niż 10-12 mm, zaleca się wymianę anody na nową, oryginalną część.

Anoda jest umieszczona w dolnej części ogrzewacza, poniżej pokrywy ochronnej.

WAŻNE!

ABY DOSTOSOWAĆ OGRZEWACZ WODY DO GAZU INNEGO NIŻ WYNIKA TO Z JEGO USTAWIENI, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WYMIANĘ DYSZY.

PRZEBROJENIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZED MONTAŻEM, ABY UNIKNĄĆ KONIECZNOŚCI ROZMONTOWYWANIA GRUPY GAZOWEJ.

INFORMACJE ZASTRZEŻONE DLA INSTALATORÓW

Instrukcja zamiany gazu z oryginalnych ustawień: z gazu ziemnego (G20) na gaz ciekły LPG (G30-G31) za pomocą zaworu gazowego Model EUROSIT.

Aby dostosować ogrzewacz wody do gazu innego niż wynika to z jego ustawień, należy wykonać czynności zilustrowane na zdjęciach poniżej.

Wymiary otworów dysz, wyrażone w setnych milimetra, podano w tabeli.

Nie umieszczać przeszkód ani innych elementów zatykających pomiędzy otworem dyszy a wylotem zwężki Venturiego.

WAŻNE!


ABY DOSTOSOWAĆ OGRZEWACZ WODY DO GAZU INNEGO NIŻ WYNIKA TO Z JEGO USTAWIEŃ, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WYMIANĘ DYSZY.









PRZEBROJENIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZED MONTAŻEM, ABY UNIKNĄĆ KONIECZNOŚCI ROZMONTOWYWANIA GRUPY GAZOWEJ.


	GŁÓWNY PALNIK	PALNIK PILOTUJĄCY
MODELE	300	
Metan (G20)	2,4	0,27x2
Gaz (GZ27)(GZ350)	4,2	0,32x2
Gaz płynny (G30 G31)	1,55	0,22x1

4

1. zawór gazu
2. pokrętło regulacji temperatury
3. przyłącze gazowe 1/2" G
4. zapalnik piezo
5. termopara
6. zapalnik piezo
7. palnik dyżurny
8. palnik podstawowy
9. dysza palnika podstawowego








KONTROLA CIŚNIENIA PO STRONIE ZASILANIA

Ciśnienie wlotowe gazu zmierzone na złączu ciśnieniowym 11, (fig.5) przy użyciu manometru w mbarach musi wynosić.

REGULACJA PŁOMIENIA PILOTUJĄCEGO (Zawór EUROSIT)


Wyregulować, działając na śrubę 12 na (rys.5). Płomień pilotujący jest wyregulowany prawidłowo, gdy jego długość wynosi w przybliżeniu 2-3 cm i dotyka on górnej części termopary.



		CIŚNIENIE WLOTOWE GAZU	CIŚNIENIE GŁÓWNEGO PALNIKA
Metan (G20)		20 mbarów	13,3 mbarów
GAZ (GZ27)		20 mbarów	4,6 mbarów
GAZ (GZ350)		13 mbarów	6,3 mbarów
LPG	Butan (G30)	28÷30 mbarów	25,7 mbarów
	Propan (G31)	37 mbarów	28,4 mbarów

UWAGA! W razie użycia gazu **G30** i **G31**:

- **ZAWÓR GAZOWY TYP A**
całkowicie wkręcić regulator 14A rys. 5.1
- **ZAWÓR GAZOWY TYP B**
odkręcić zawór n * 14 B, rys. 5.1, o obracając w lewo na dwie rundy



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia zastosowano następujące urządzenia zabezpieczające:

- **Termopara kontroli płomienia**
przerzywa dopływ gazu w przypadku braku płomienia dyżurnego. Wielokrotna, nieokazjonalna interwencja tego urządzenia zabezpieczającego wskazuje na nieprawidłową obsługę urządzenia, co wymaga interwencji wykwalifikowanego personelu.
- **Termostat nadmiernej temperatury**
działa w taki sam sposób jak termopara, jeżeli temperatura wody przekroczy 90° C; w takim przypadku nie można ponownie włączyć urządzenia, dopóki gorąca woda nie zostanie odprowadzona. Przed ponownym włączeniem urządzenia usterka musi jednak zostać usunięta przez wykwalifikowany personel.

KONSERWACJA

Konserwacja jest czynnością niezbędną dla bezpiecznego i wydajnego działania urządzenia i zapewnienia jego długiej eksploatacji. Musi być przeprowadzona zgodnie z instrukcjami określonymi w bieżących przepisach.



OSTRZEŻENIE!

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy zamknąć kurek dopływu gazu i kurek obrotu wody do użytku domowego.

Zaleca się wykonanie, co najmniej raz w roku, następujących kontroli ogrzewacza.

1. Sprawdzić wycieki wody.
2. Sprawdzić ewentualne wycieki gazu i w razie konieczności wymienić uszczelki.
3. Sprawdzić ogólny stan ogrzewacza i spalania.
4. Sprawdzić komorę spalania i w razie konieczności wyczyścić palnik.
5. Po sprawdzeniu 3 i 4, w razie konieczności wyjąć i wyczyścić dyszę.
6. Wyregulować dla prawidłowego przepływu gazu.
7. Sprawdzić działanie urządzeń bezpieczeństwa wody (limity temperatury i ciśnienia).

8. Sprawdzić prawidłowe działanie systemów bezpieczeństwa gazu (awarie gazu lub płomienia, zawór gazu, itp.).
9. Sprawdzić, czy w pomieszczeniu jest obecna odpowiednia wentylacja.
10. Sprawdzić, czy produkty spalania (spaliny) są prawidłowo odprowadzane.

ZAUWAŻ: podczas czyszczenia wnętrza zbiornika wody nie mogą być obecne żadne podmuchy, które mogłyby uszkodzić wewnętrzną wykładzinę.

Informacje dla użytkownika

Poinformować użytkownika, w jaki sposób obsługiwać urządzenie.

W szczególności należy dostarczyć użytkownikowi instrukcje obsługi i poinformować go, że muszą być przechowywane razem z urządzeniem.

Ponadto, upewnić się, że użytkownik jest świadomy następujących kwestii:

- Jak ustawiać temperaturę i urządzeń w celu prawidłowego i jak najbardziej oszczędnego korzystania z urządzenia.
- Układ musi być poddawany konserwacji regularnie i zgodnie z przepisami.
- Ustawienia odnoszące się do dopływu gazu i powietrza spalania nie mogą być naruszane.

TABLICZKA

 0000000 00,14312,0000000		numer seryjny	
Rok produkcji	Data produkcji (dzień roku)		

DANE TECHNICZNE

Identyfikator modelu dostawcy	SGA X... - AG LNX... - TES X...	
Model	300	
Certyfikat CE	51CT4893	
Wydajność znamionowa	I	275
Rzeczywista wydajność	I	275
Ciśnienie nominalne	bar	8
Znamionowa wydajność grzewcza	kW	16
Moc użytkowa	kW	14
Czas ogrzewania dla DHW t 45°C	min.	62
Strata ciepła przy 60° Celsjusa	W	2,86
Natężenie przepływu gorącej wody		
dostawa przy 30K	l/h	401
dostawa przy 45K	l/h	301
Erp DHW		
Deklarowany profil obciążenia	XXL	
Wydajność energetyczna ogrzewania wody η_{wh}	%	63
Klasa energetyczna ogrzewania wody	B	
Dzienne zużycie energii elektrycznej Q_{elek}	kWh	--
Dzienne zużycie paliwa Q_{paliwa}	kWh	38,89
Poziom mocy akustycznej (LWA) L_{WA}	dB	59
Emisja tlenków azotu	[mg/kWh]	31
Bieżące zużycie energii elektrycznej AEC	kWh/rok	--
Roczne zużycie paliwa AFC	GJ/rok	30,7
Mieszana woda o temp. 40°C V40	l	396
Ustawiona temperatura "out of the box"	°C	50
Ustawienia temperatury termostatu	4	
Ciśnienie wlotowe gazu		
G20 Metan	mbar	20
G30 Butan LPG	mbar	28 ÷ 30
G31 Propan GPL	mbar	37
zużycie gazu		
G20 Metan	m ³ /h	1,69
G30 Butan LPG	Kg/h	1,262
G31 Propan GPL	Kg/h	1,243
Wartości gazów spalania		
Ciąg	mbar	0,015
Natężenie przepływu spalin	g/sek.	16
Temperatura gazów spalinowych	°C	137

Lista równoważnych modeli znajduje się w Załączniku A, który jest nieodłączną częścią niniejszej instrukcji.

Produkty bez etykiety i odpowiedniej płyty do zestawów ogrzewaczy i instalacji słonecznych, przewidziane w rozporządzeniu 812/2013 nie są przeznaczone do stosowania w takich zestawach.

DESCĂRCARE


Realizați golirea aparatului, dacă acesta rămâne inactiv pentru timp îndelungat. În cadrul realizării instalației, preveniți o astfel de eventualitate și racordați robinetul de descărcare la racordul R.

PETNRU A GOLI BOILERUL ESTE NECESAR:

- să stingeți arzătorul și să închideți alimentarea cu gaz,
- să închideți robinetul de interceptare în amonte de aparat,
- să deschideți robinetele de utilizare în aval de boiler,
- să deschideți robinetul de descărcare conectat la racordul R.

RECIRCULARE

În cazul în care instalația utilizatorului cuprinde și circuitul pentru recircularea apei menajere, se poate folosi același racord R folosit pentru descărcare. Circuitul de mai jos prezintă schematizat racordul de efectuat în acest caz.



CONECTAREA LA COȘ


Aparatele de tipul B11bs sunt versiuni cu cameră deschisă, proiectate pentru conectare la o tubulatură de evacuare a gazelor arse ce evacuează noxele către exterior; aerul de ardere este preluat direct din interiorul camerei în care este instalat încălzitorul. Gazele arse sunt evacuate printr-un sistem cu tiraj natural. Acest tip de aparat nu poate fi instalat într-o cameră ce nu satisface cerințele adecvate de ventilație din reglementările aplicabile.

Pentru ca funcționarea normală a aparatului să nu fie compromisă, locația în care este instalat trebuie să fie adecvată din perspectiva valorii temperaturii limită de operare iar aparatul trebuie să fie protejat pentru a nu intra în contact direct cu agenții atmosferici. Aparatul este proiectat pentru instalarea pe perete și trebuie să fie montat pe un perete ce îi poate susține greutatea. La crearea unui compartiment tehnic pentru montarea aparatului, lăsați un spațiu suficient în jurul modulului pentru a asigura accesul ușor la interiorul acestuia.

- Gazele de ardere trebuie să fie evacuate în exterior printr-o conductă cu diametrul minim de 80 mm, montată pe capacul aparatului, așa cum este indicat în instrucțiuni și în conformitate cu reglementările aplicabile.
- Evacuarea trebuie să aibă un tiraj bun.
- Evitați secțiunile orizontale, descendente sau îngustate de țevă de evacuare, deoarece acestea pot compromite eficiența arderii aparatului.
- Când conducta de evacuare traversează o zonă rece, neîncălzită, aceasta va fi prevăzută cu o acoperire izolantă pentru a preveni formarea condensului.

- Nu îndepărtați, modificați sau înlocuiți carcasa aparatului, deoarece este parte integrantă din sistemul de ardere cu gaz al încălzitorului.
- Tehnicianul instalator este singurul responsabil pentru instalarea corectă a conductei de evacuare.

Pentru funcționarea corectă a încălzitorului de apă cu funcționare pe gaz, carcasa trebuie să fie poziționată conform imaginii. Evitați absolut orice alt tip de instalare cum ar fi cele prezentate mai jos.



FUNCȚIONARE ȘI CONECTARE PROTECTOR GAZE ARSE

Încălzitoarele de apă sunt prevăzute cu un dispozitiv ce închide alimentarea cu gaz către arzător și astfel oprește funcționarea unității atunci când evacuarea gazelor arse este parțial sau complet obstructivă.




Un astfel de dispozitiv este constituit dintr-un termostat „B” (Fig. 1) cu rearmare manuală etalonat la $87\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 3$ fixat pe coșul de fum „A”, legat la o îmbinare întreruptă de valva de gaz. Totul face parte din kitul pentru coșul de fum din dotarea aparatului ce trebuie instalat urmând următoarele instrucțiuni.

- Instalați capota de gaze arse „A”, transformând-o în cea mai bună poziție cu referire la senzorul „B” și cablul de ieșire din încălzitorul de apă.
- Conectați terminalele cablului „C” la contactele protectorului de gaze arse (Fig.2).
- Continuați cu încălzitorul normal de apă lansare. Dacă aparatul blochează, acesta trebuie reluat după cum urmează:
 - urmează după 10 minute după bloc;
 - Reinstalați încălzitorul de apă urmând instrucțiunile pentru aprinderea normală.

Dacă defectul se repetă, nu insistați cu procedura de repornire, ci solicitați intervenția unui tehnician calificat pentru a elimina cauza inconvenientului.

Verificați ca gazele de ardere să fie corect evacuate prin măsurarea conținutului de CO_2 la generarea nominală de căldură. Această valoare nu trebuie să depășească valorile prezentate în tabelul de date tehnice.

Când valoarea este mai mare, verificați eficiența sistemului de evacuare gaze arse. Dacă nu este posibilă aducerea valorii CO_2 în limitele indicate în tabelul de date tehnice, nu porniți aparatul.



AVERTISMENT!!

**SENZORUL DE NOXE NU TREBUIE SĂ FIE MODIFICAT SAU DEZACTIVAT;
ACESTE ACȚIUNI POT COMPROMITE
FUNCȚIONAREA APARATULUI.**

UN TIRAJ SLAB POATE DUCE LA REVENIREA GAZELOR ARSE ÎN CAMERA ÎN CARE ESTE INSTALATĂ UNITATEA EXISTÂND RISCUL INTOXICĂRII CU MONOXID DE CARBON.

RACORD DE GAZ



AVERTISMENT!

Lucrările de instalare, prima aprindere și întreținere vor fi executate doar de personal calificat, în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

- Verificați ca sursa de alimentare cu gaz să folosească același tip de gaz ca cel indicat pe placa de date a unității.
- Deschideți toate ușile și ferestrele.
- Verificați să nu existe scântei sau flăcări deschise în cameră.
- Încălzitoarele de apă sunt reglate de obicei pentru funcționare cu gaz metan G20 (PCI) aproximativ 8100 kcal/m³. Nu este necesară nici o reglare la folosirea acestui gaz.
Reglarea pentru alte tipuri de gaz trebuie să fie făcută doar de personal calificat.
- Folosiți conductă de 1/2" pentru racordarea alimentării cu gaz la robinet.
- Recomandăm prevederea unui robinet de secționare pe linia de alimentare cu gaz, în amonte de unitatea de gaz.
- Efectuați racordarea la alimentarea cu gaz folosind conducte rigide (oțel, cupru, etc.) și nu conducte din material termoplastice sau cauciuc.
- După îndepărtarea capacului și efectuarea racordului, verificați pentru scurgeri în sistemul de gaz folosind apă cu săpun. Nu folosiți o flacăra pentru acest test.

Încălzitorul de apă are un anod de magneziu montat în rezervor. Durata de viață a anodului este proporțională cu temperatura medie, compoziția chimică și cantitatea de apă furnizată. Vă recomandăm să verificați starea anodului la fiecare 18-24 de luni, observând ca suprafața să fie relativ netedă. Când diametrul este mai mic de 10-12 mm, recomandăm înlocuirea anodului cu un nou anod original. Anodul este montat în partea inferioară a încălzitorului de apă, sub capacul de protecție.

IMPORTANT!

PENTRU A ADAPTA BOILERUL LA UN GAZ DIFERIT DE CEL DIN CALIBRARE TREBUIE REALIZATĂ SCHIMBAREA DUZELOR.

SE RECOMANDĂ REALIZAREA SCHIMBULUI ÎNAINTE DE INSTALARE PENTRU A EVITA DEMONTAREA GRUPULUI GAZ.

REZERVAT PENTRU INSTALATORI

Instrucțiuni pentru conversia combustibilului gazos de la setările originale: de la gaz natural (G20) la gaz-petrol lichefiat GPL (G30-G31) cu un robinet de gaz model EUROSIT

Pentru a adapta boilerul la un gaz diferit de cel din calibrare, procedați după cum este ilustrat în cadrul imaginilor următoare.

Dimensiunile orificiilor de la duze exprimate în sutimi de milimetru sunt notate în tabel.

Nu interpuneți obstacole sau obstrucțiuni între orificiul duzei și gura tubului „Venturi”

IMPORTANT!


PENTRU A ADAPTA BOILERUL LA UN GAZ DIFERIT DE CEL DIN CALIBRARE TREBUIE REALIZATĂ SCHIMBAREA DUZELOR.









SE RECOMANDĂ REALIZAREA SCHIMBULUI ÎNAINTE DE INSTALARE PENTRU A EVITA DEMONTAREA GRUPULUI GAZ.



	ARZĂTOR PRINCIPAL	ARZĂTOR PILOT
MODELLI	300	
GAS metano (G20)	2,40	0,27x2
GAS liquido (G30 G31)	1,55	0,22x1

4

1. valvă gaz
2. tasta de reglare a temperaturii
3. racord gaz 1/2”G
4. aprinzător piezo
5. termocuplu
6. electrod de aprindere
7. arzător pilot
8. arzător principal
9. duză arzător principal








VERIFICAȚI PRESIUNEA DE ALIMENTARE

Presiunea de alimentare cu gaz este măsurată la armătura de presiune 11,, **fig. S**. folosind un manometru cu indicare în mbar, și trebuie să fie:

REGLAREA FLĂCĂRII PILOT (robinet EUROSIT)

Reglați prin acționarea șurubului 12 din, **figura S**.

Flacăra pilot este corect reglată atunci când lungimea este de aproximativ 2-3 cm iar flacăra atinge partea superioară a termocuplului.



		PRESIUNE DE ALIMENTARE CU GAZ	PRESIUNE ARZĂTOR
Metan (G20)		20 mbar	13,3
LPG	Butan (G30)	28 ÷ 30 mbar	25,7
	Propan (G31)	37 mbar	28,4


⚠ AVERTIZARE! În cazul utilizării tipurilor de gaze G30, G31:

- **VALVĂ DE GAZ TIP A**

înșurubați complet regulatorul fig.14 A. 5.1

- **VALVĂ DE GAZ TIP B**

deșurubați supapa n * 14 B, fig. 5.1, prin rotindu-l în sens antiorar pentru două runde



SISTEM DE SIGURANȚĂ

Pentru a garanta funcționarea corectă a aparatului acesta este dotat cu următoarele siguranțe:

- **Control de flacără cu termocuplu**

întrerupe afluxul de gaz în cazul în care flacăra pilot lipsește. Intervenția repetată, nu ocazională, a acestei siguranțe indică o funcționare incorectă a aparatului pentru care este necesară intervenția personalului calificat.

- **Termostat de supratemperatură**

acționează la fel ca termocuplul, în cazul în care temperatura apei depășește 90 °C; în acest caz aparatul nu poate fi repornit până când apa caldă nu a fost evacuată. Este totuși necesară intervenția personalului calificat pentru îndepărtarea defecțiunii înainte de repornirea aparatului.

ÎNTREȚINERE

Întreținerea este o parte esențială a funcționării sigure și eficiente a aparatului și asigură durabilitatea acestuia. Se va efectua conform instrucțiunilor stabilite de legislația în vigoare.



AVERTISMENT!

Înainte de efectuarea oricăror lucrări de întreținere, închideți robinetul de alimentare cu gaz, și robinetul circuitului de apă menajeră.

Recomandăm efectuarea următoarelor verificări pentru încălzitorul de apă cel puțin o dată pe an:

1. Verificați pentru scurgeri de apă.
2. Verificați pentru scurgeri de gaz și înlocuiți garniturile după caz.
3. Inspectați starea generală a încălzitorului de apă și sistemului de ardere.
4. Inspectați camera de ardere și, dacă este necesar, curățați arzătorul.
5. După verificările 3 și 4, dacă este nevoie, îndepărtați și curățați duza.
6. Reglați debitul de gaz la valoarea corectă.
7. Verificați funcționarea dispozitivelor de siguranță pentru apă (limite de presiune și temperatură).
8. Verificați funcționarea corectă a sistemelor de siguranță pentru gaz (eroare

gaz sau flacără, robinet de gaz, etc.).

9. Verificați ventilarea corespunzătoare a camerei.

10. Verificați ca produsele de ardere (gaze arse) să fie evacuate corect.

NB: În timpul lucrărilor de curățare interiorul rezervorului de apă va fi ferit de orice lovituri ce pot afecta căptușeala de protecție internă.

Informații pentru utilizator

În special, furnizați utilizatorului manualul de instrucțiuni și informați că acesta trebuie păstrat împreună cu aparatul. Mai mult, verificați conștientizarea de către utilizator a următoarelor:

- Modul de setare a temperaturii și dispozitivelor de reglare pentru utilizarea corectă și economică a aparatului.
- Sistemul trebuie întreținut periodic în conformitate cu legislația.
- Setările privind alimentarea cu aer de ardere și gaz combustibil nu trebuie modificate în nici o situație.

ETICHETĂ


 0000000 00,14312,0000000		Număr serie	
An de producție	Data producerii (ziua respectivă din an)		

DATE TEHNICE

Identificator model furnizor	SGA X... - AG LNX... - TES X...	
Model	300	
Certificat CE	51CT4893	
Capacitate nominală	l	275
Capacitate reală	l	275
Presiune nominală	bar	8
Putere încălzire nominală	kW	16
Valoare utilă	kW	14
Timp încălzire pentru ACM t 45°C	min.	62
Pierdere căldură la 60° Celsius	W	2,86
Debit de apă caldă		
alimentare la 30K	l/h	217
alimentare la 45K	l/h	163
Erp DHW		
Profil încărcare declarat	XXL	
Eficiență încălzire apă η_{wh}	%	63
Clase energetica	B	
Consum zilnic electricitate Q_{elec}	kWh	--
Consum zilnic combustibil Q_{fuel}	kWh	38,89
Nivel putere zgomot L_{WA}	dB	59
Emisii de oxizi de azot	[mg/kWh]	31
Consum anual de electricitate AEC	kWh/annum	--
Consum anual de combustibil AFC	GJ/annum	30,7
Apă amestecată la 40°C V40	l	396
Temperatură punct de referință "la livrare"	°C	50
Configurare temperatură termostat	4	
Presiune de alimentare cu gaz		
G20 Metan	mbar	20
G30 Butan GPL	mbar	28 ÷ 30
G31 Propan GPL	mbar	37
Consum de gaz		
G20 Metan	m ³ /h	1,69
G30 Butan GPL	Kg/h	1,262
G31 Propan GPL	Kg/h	1,243
Valori ardere gaz		
Tiraj	mbar	0,015
Debit gaze arse	g/sec	16
Temperatură gaze de ardere	°C	137

Pentru lista modelelor echivalente vezi Anexa A, ce este o parte integrantă din acest manual.

Produsele fără etichetă și fișa pachet pentru seturi de încălzitoare de apă și dispozitive solare, cerute de reglementarea 812/2013, nu sunt proiectate pentru utilizare în aceste sisteme.



WE MAKE USE OF
RECYCLED PAPER

Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni 45 - 60044 Fabriano (AN) Italy

Telefono 0732 6011 - Fax 0732 602331

info.it@aristonthermo.com

www.aristonthermo.com



420010939800 - 09/2018